

초기화면



전원 ON 시 초기화면입니다

이 화면에서 인터널기어를 UP & Down 할 수 있습니다

다른 Menu로 이동할수 있습니다

수동운전 화면

수동 화면		
회전 및 압력 설정		시간 설정
상정반 회전수	0.0 rpm	가압 시간 0 s
하정반 회전수	0.0 rpm	
썬기어 회전수	0.0 rpm	수동 시간설정 0m 0s
상정반 속도 설정	0.0 rpm	수동 진행시간 0m 0s
하정반 속도 설정	0.0 rpm	
썬기어 속도 설정	0.0 rpm	ON OFF
수동 압력설정	0.00 kgf	펌프아이들시간 0 m 0 m
		모터
		전체 정지
		상정반 정지 상정반 역회전
		하정반 정지 하정반 역회전
		썬기어 모터정지 썬기어 역회전
		연마제 펌프정지 펌프 아이들
메인 화면 수동 화면 자동 화면 설정 화면 입력 화면 출력 화면 알람 화면		
2021/08/03 화요일 11:10:29		

이 화면에서는 수동으로 운전할수 있습니다

상정반,하정반,썬기어의 속도와 방향을 제어할수 있습니다

정반의 무게도 조절할수 있습니다

무게 조절범위는 15kg에서 100kg까지 임의로 조절할수 있습니다

각 부분의 설정을 누르면 설정창이 나타납니다

설정창의 Max까지 설정할수 있습니다

펌프 Idle 기능을 사용하시려면 좌측 하단부에 설정창이 있으니
사용하십시오 최대가동시간 60분 최대정지시간 60분입니다

자동운전 설정

설정 화면							
스텝 설정						시간 설정	
스텝 번호	상정반 속도	하정반 속도	썸기어 속도	에어 압력 설정		스텝 시간 설정	
				압력 설정	가압 시간		
STEP#1	0.0 rpm	0.0 rpm	0.0 rpm	0.00 kgf	0 s	0 m	0 s
STEP#2	0.0 rpm	0.0 rpm	0.0 rpm	0.00 kgf	0 s	0 m	0 s
STEP#3	0.0 rpm	0.0 rpm	0.0 rpm	0.00 kgf	0 s	0 m	0 s
STEP#4	0.0 rpm	0.0 rpm	0.0 rpm	0.00 kgf	0 s	0 m	0 s
STEP#5	0.0 rpm	0.0 rpm	0.0 rpm	0.00 kgf	0 s	0 m	0 s

메인 화면	수동 화면	자동 화면	설정 화면	입력 화면	출력 화면	알람 화면
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2021/08/03 화요일 11:11:16	
----------------------------	--

Step 은 5단계가 있습니다 각 Step 별로 상,하,정반 썸기어의 방향과 속도를 설정할수 있습니다 또한 각 Step별로 정반의 압력과 시간을 설정할수있습니다 정반의 회전방향은 수동운전 화면에서 설정하면 자동운전에서도 설정한대로 동작합니다

자동운전화면

자동 화면		
회전 및 압력 설정		시간 설정
상정반 회전수	0.0 rpm	가압 시간 0 s
하정반 회전수	0.0 rpm	스텝 시간설정 0m 0 s
썸기어 회전수	0.0 rpm	스텝 진행시간 0m 0 s
상정반 설정값	0.0 rpm	스텝 전제 시간 0m 0 s
하정반 설정값	0.0 rpm	자동 진행시간 0m 0 s
썸기어 설정값	0.0 rpm	
스텝 압력설정	0.00 kgf	
		모터 및 스텝
		STEP#1 상정반
		STEP#2 하정반
		STEP#3 썸기어
		STEP#4 펌프
		STEP#5
		일시 정지
메인 화면 수동 화면 자동 화면 설정 화면 입력 화면 출력 화면 알람 화면		
2021/08/03 화요일 11:10:54		

설정화면에서 각Step을 설정한후 자동화면으로 이동하면 설정된 Step의값이 자동화면에 표시됩니다 제품을 Carrer에 안착한후 상정반을Quick Down-Slown순으로 안착시킨후 (이때상정반 Stopper를 미리걸어주어야 합니다)하단에있는 Auto Start 버튼을 누르면 연마제 Pump가 3초간 동작한후 장비가 가동됩니다

윤활 그리스 주입



장비내부에 6곳의 그리스 주입구가 있습니다
월1회 적당량을 주입하십시오



상정반 연마제분배기 안쪽에 주입구가 있습니다
월1회 주입하십시오

