


K264-시리즈 게이지 인터페이스 설정



표준 설정[4ch, 스캔 미사용, 전송 속도 9600(4.5.6), 발판 사용]


1. 채널 설정



[4 채널]

[8 채널]

2. 스캔기능과 발판 스위치 설정




Dip 3번은 채널 스캔 기능 설정입니다. [사용]으로 하면 전 채널을 스캔합니다.

그리고 왼쪽 그림과 같이 설정하면 스캔하면서 컴퓨터로만 입력이 가능합니다.[발판 s/w]는 동작하지 않습니다.

3. DIP 8번은 Data 형태 입니다. On/off 상관 없습니다.

4. 전송 속도 설정입니다.



5. 9 PIN(DC 9V) / USB 겸용 입니다.(#들 중 하나만 사용해야 합니다)



USB 표준 제공

9 PIN Option